

Használati útmutató

Részletes útmutató a szerencsehozó négylevelű lóhere kulcstartó biztonságos és hosszú távú használatához.

Kiegészítő • Fém charm • Kapcsos

Használati útmutató

Szerencsehozó négylevelű lóhere kulcstartó

Mindennapi használat • Táskára/kulcsra • Ajándéknak is

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A **Szerencsehozó négylevelű lóhere kulcstartó** egy elegáns, kapcsos kiegészítő zöld zománcos lóhere medállal.

Kulcsokra, táskára, hátizsákra, cipzárhúzóra vagy akár ajándékkísérő díszként is használható.

Csomag tartalma

- 1 db kapcsos kulcstartó/charm (négylevelű lóhere medállal)

A termék **darabra kapható**.

Termékadatok

- Típus: kapcsos kulcstartó / charm
- Medál forma: négylevelű lóhere
- Medál mérete: kb. **12 mm**
- Szín: zöld (medál) • arany színű (fém rész)
- Anyag: fém + zománc

Felhelyezés / Használat (lépésről lépésre)

1. Nyisd ki a kapcsot (karabiner jellegű rögzítő).
2. Akasszd fel a kiválasztott helyre: kulcskarika, táska pántja, cipzár húzója stb.
3. Zárd vissza a kapcsot, majd enyhén húzd meg, hogy stabilan rögzült-e.
4. Használat közben ügyelj arra, hogy ne akadjon be mozgó alkatrészekbe.

Tipp: ha ajándékba adod, teheted csomagolásra vagy masnira is díszként.

Tisztítás / Karbantartás

- Puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával töröld át.
- Vegyszeres tisztítót, súrolószert ne használj.
- Vízben áztatni nem javasolt.
- Használat után töröld szárazra, ha nedvesség érte.

Biztonsági tudnivalók

- Apró alkatrészt tartalmazhat – kisgyermekektől tartsd távol.
- Ne rágd, ne vedd a szádba.
- Erős rántás vagy túlterhelés esetén sérülhet a kapocs.

Tárolás

- Száraz helyen tárold, nedvességtől védve.
- Karcok elkerüléséhez külön tasakban/dobozban ajánlott.
- Ne tedd ki tartósan közvetlen napfénynek vagy hőnek.