

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Lapos levélkihúzó háló medencéhez és kerti tóhoz – Használati útmutató

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Hibajelenségek és megoldások

Főbb jellemzők

- Lapos kialakítás a vízfelszínen lebegő szennyeződések eltávolításához
- Finom háló a kisebb szennyeződések összegyűjtéséhez
- 40 × 30 cm méret
- Medencékhez és kerti tavakhoz használható
- Intex típusú teleszkópos nyelekkel kompatibilis
- Könnyű és egyszerű használat

Használat lépései

1. Csatlakoztassa a hálót egy kompatibilis teleszkópos nyélhez.
2. Óvatos mozdulatokkal vezesse a hálót a vízfelszínen.
3. Gyűjtse össze a leveleket, rovarokat és egyéb úszó szennyeződéseket.
4. A háló megtelése után ürítse ki a szennyeződéseket.
5. Használat után öblítse le tiszta vízzel.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A termék nem játék, gyermekek csak felügyelet mellett használhatják.
- Ne használja a hálót emberek vagy állatok kiemelésére.
- Kerülje a túlzott erőhatásokat és a háló túlfeszítését.
- Használat előtt ellenőrizze a nyél megfelelő rögzítését.

- Csak rendeltetésszerűen használja.

Tisztítás és karbantartás

- Használat után tiszta vízzel öblítse le a hálót.
- Szükség esetén enyhe tisztítószerrel tisztítható.
- Tárolás előtt hagyja teljesen megszáradni.
- Rendszeresen ellenőrizze a háló és a keret állapotát.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Lapos levélkihúzó háló
Méret	40 × 30 cm
Kialakítás	Lapos háló
Felhasználás	Medence és kerti tó tisztítása
Kompatibilitás	Intex teleszkópos nyelek
Nyel	Nem tartozék

Hasznos tippek

A háló elsősorban a vízfelszínen lebegő szennyeződések eltávolítására szolgál. A rendszeres használat segíthet csökkenteni a medence vagy kerti tó szűrőrendszerének terhelését.

A legjobb eredmény érdekében naponta vagy szükség szerint távolítsa el a vízfelszínen összegyűlt szennyeződések.

Hibajelenségek és megoldások

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A háló nehezen mozog a vízben	Túl sok szennyeződés gyűlt össze benne	Ürítse ki a háló tartalmát

A háló nem csatlakozik megfelelően	Nem kompatibilis nyél használata	Használjon megfelelő méretű teleszkópos nyelet
Csökken a tisztítás hatékonysága	Szennyezett vagy sérült háló	Tisztítsa meg vagy szükség esetén cserélje a hálót