

KARÁCSONYI LED-ES DEKOR SZALAG – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a Marketplacc webáruházból vásároltad karácsonyi LED-es dekor szalagunkat! Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi útmutatót.

1. TERMÉK LEÍRÁSA

A szalag csillogó organza anyagból készült, amelybe meleg vagy hideg fehér LED fényfüzér van beépítve. Két szélén vékony merevítőszál található, így könnyen formázható és díszíthető.

2. HASZNÁLAT

- A szalagot beltéri dekorációhoz ajánljuk (asztal, ajtó, karácsonyfa, ablak stb.).
- A LED-ek működtetéséhez 1-3 db AA elem szükséges, típustól függően.
- Az elemtartót csatlakoztasd biztonságosan, majd kapcsold be a LED fényeket.

3. FONTOS TUDNIVALÓK

- Ne használd nedves környezetben vagy kültéren.
- Ne hajlítsd meg élesen a szalagot, a LED-ek vezetékeit ne törd meg.
- Az elemeket ne hagyd a szalagban hosszabb ideig használaton kívül.
- Az elem nem tartozék.

4. TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Csak száraz, puha kendővel tisztítsd.
- Használat után hűvös, száraz helyen tárold az eredeti csomagolásban.

☐ Kellemes ünnepi készülődést kíván a Marketplacc csapata!