



Kártyaolvasó USB 2.0 / 3.0 SD, Micro SD

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

⚙ Főbb jellemzők

- USB 2.0 és 3.0 verzióban elérhető
- SD és Micro SD kártyák olvasására alkalmas
- Egyszerű „Plug & Play” működés – telepítés nélkül használható
- Kompakt, hordozható kivitel
- LED működésjelző (a verziótól függően)
- Kompatibilis Windows, Linux és Mac OS rendszerekkel



Használat lépései

1. **Csatlakoztatás:** Dugja be a kártyaolvasót egy szabad USB-portba (2.0 vagy 3.0). A rendszer automatikusan felismeri.
2. **Kártya behelyezése:** Helyezze be az SD vagy Micro SD kártyát a megfelelő nyílásba (egyszerre csak egy kártya olvasható).
3. **Használat:** A kártya megjelenik a számítógépen mint új meghajtó, innen másolhat, törölhet, megnyithatja a fájlokat.
4. **Kártya eltávolítása:** A használat befejeztével biztonságosan távolítsa el a meghajtót, majd húzza ki a kártyát.

⚠ Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne távolítsa el a kártyát adatátvitel közben.
- Ne tegye ki víznek, hőnek vagy közvetlen napfénynek.
- Ne használja sérült vagy repedt kártyákkal.
- Gyermekek elől tartsa távol.
- Az USB-portba mindig óvatosan, helyes irányban csatlakoztassa.



Tisztítás és karbantartás

- Használat után puha, száraz ruhával tisztítsa meg a felületet.

- Ne használjon vegyszert vagy alkoholtartalmú tisztítószeret.
- Ha por kerül a nyílásokba, sűrített levegővel óvatosan tisztítsa ki.

i Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem ismeri fel a számítógép	Laza csatlakozás / hibás USB-port	Próbálja másik portba csatlakoztatni
Nem látja a kártyát	Sérült vagy nem formázott kártya	Formázza újra a kártyát (FAT32 / exFAT)
Lassú adatátvitel	USB 2.0 port használata	Csatlakoztassa USB 3.0 porthoz
Kártya elakadt	Nem megfelelő behelyezés	Óvatosan húzza ki, ne erőltesse



További információ és garanciális feltételek:

www.marketplacc.hu