

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Kerti gyerekhinta állítható kötéllel – komplett rögzítő szettel, 60 kg-ig

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Hibajelenségek és megoldások

Főbb jellemzők

- Állítható kötélnyújtás 100–178 cm között
- Ajánlott maximális terhelés: 60 kg
- Kültéri és beltéri használatra
- Komplett rögzítő készlet a csomagban
- 1 pár heveder és 1 pár karabiner mellékelve
- Egyszerű felszerelés megfelelő rögzítési pont esetén

Használat lépései

1. Válasszon stabil, megfelelő teherbírású rögzítési pontot.
2. Rögzítse a mellékelt hevedereket a tartószerkezethez vagy erős faághoz.
3. Csatlakoztassa a karabinereket a hevederekhez.
4. Akassza fel a hintát a karabinerek segítségével.
5. Állítsa be a kívánt kötélnyújtást.
6. Használat előtt ellenőrizze a rögzítések stabilitását.

Fontos biztonsági tudnivalók

- Csak stabil és megfelelő teherbírású rögzítési pontra szerelje fel.
- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze a kötelek, hevederek és karabinerek állapotát.
- Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- Ne lépje túl a 60 kg ajánlott terhelhetőséget.
- Sérült vagy kopott alkatrészekkel ne használja a hintát.
- Egyszerre csak egy személy használja.

Tisztítás és karbantartás

- Az ülőlap nedves ruhával tisztítható.
- Rendszeresen ellenőrizze a kötelek és a rögzítőelemek állapotát.
- Hosszabb használaton kívüli időszak esetén száraz helyen tárolja.
- Erős időjárási hatások esetén javasolt a hinta leszerelése.

Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Kerti gyerekhinta
Ajánlott maximális terhelés	60 kg
Állítható kötélhossz	100–178 cm
Heveder hossza	16 cm
Felhasználás	Kültéri és beltéri
Csomag tartalma	Hintalap, kötél, 1 pár heveder, 1 pár karabiner

Hasznos tippek

A mellékelt 16 cm hosszú hevederek elsősorban kisebb átmérőjű csövekhez, vékonyabb, de stabil faágakhoz vagy kompakt hintakeretekhez ideálisak.

A hosszabb élettartam érdekében rendszeresen ellenőrizze a rögzítéseket és a kötél állapotát.

Hibajelenségek és megoldások

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
A hinta ferdén áll	Eltérő kötélhossz	Állítsa azonos hosszúságúra a köteleket
Instabil mozgás	Nem megfelelő rögzítés	Ellenőrizze a hevedereket és karabinereket
Nyikorgó hang	Szennyeződés a rögzítőelemeknél	Tisztítsa meg a karabinereket és a csatlakozási pontokat