

Használati útmutató

Részletes útmutató a műanyag kerti hintaülőke biztonságos felszereléséhez és használatához.

3+ év • 60 kg terhelhetőség • Állítható kötél

Használati útmutató

Műanyag Kerti Hintaülőke Állítható Kötéllel

Kültéri használat • Profilozott ülőfelület • Időjárásálló kivitel

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Felszerelés (lépésről lépésre)
4. Magasság beállítása
5. Használat
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A műanyag kerti hintaülőke kültéri és beltéri használatra egyaránt alkalmas. Strapabíró kötelekkel és profilozott ülőfelülettel készült, amely stabil és kényelmes hintázást biztosít.

3 éves kortól ajánlott, legfeljebb 60 kg terhelésig.

Csomag tartalma

- 1 db műanyag hintaülőke
- 2 db rögzített kötél
- Fém rögzítőgyűrűk

Figyelem: A felszereléshez szükséges csapokat, csavarokat vagy láncokat a csomag nem tartalmazza.

Felszerelés (lépésről lépésre)

1. Válasszon stabil, teherbíró tartószerkezetet (pl. gerenda, hintakeret).
2. Ellenőrizze, hogy a tartóelem megfelelően rögzített és biztonságos.
3. Akassza be a hinta fém gyűrűit a rögzítési pontba.
4. Győződjön meg róla, hogy a kötelek nem csavarodtak meg.
5. Használat előtt végezzen próba terhelést.

Magasság beállítása

A kötélhossz 115 cm és 190 cm között állítható.

- A magasság növeléséhez lazítsa meg a kötelet a rögzítőnél.
- A magasság csökkentéséhez húzza lefelé a kötelet.
- Mindkét oldalon azonos hosszúságot állítson be.

Használat

- A gyermek mindig középen üljön az ülőfelületen.
- Használat közben ajánlott a felnőtt felügyelet.
- Egyszerre csak egy gyermek használja.
- Ne lépje túl a 60 kg maximális terhelhetőséget.

Biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermek számára nem ajánlott.
- Rendszeresen ellenőrizze a kötelek és rögzítések állapotát.
- Sérült vagy kopott kötél esetén ne használja.
- Ne használja csúszós vagy instabil talaj felett.

Tárolás

- Szezonon kívül száraz helyen tárolja.
- Tisztítás enyhén nedves ruhával javasolt.
- Vegyszeres tisztítószer ne használjon.