

Használati útmutató

Útmutató a LED biztonsági lámpák helyes használatához.

Kerékpár • Futás • Csíptethető LED lámpa

Használati útmutató

6 darabos LED lámpa szett kerékpárhoz, futáshoz

Csíptethető • Piros és fehér fény • Kompakt kivitel

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Első használat
5. Használat
6. Rögzítés
7. Biztonsági tudnivalók
8. Tárolás

Áttekintés

A LED lámpák célja, hogy sötétben vagy rossz látási viszonyok között növeljék a láthatóságot kerékpározás, futás vagy gyaloglás közben.

Csomag tartalma

- 2 db piros fénnel világító LED lámpa
- 4 db fehér fénnel világító LED lámpa

Termékadatok

- Méret: kb. 3,5 × 3 cm
- Felfogatás: csíptethető
- Világítási módok: folyamatos, villogó, kikapcsolt
- Kialakítás: cseppálló
- Elemek: gyárilag behelyezve, nem cserélhetők

Első használat

1. A lámpa hátoldalán húzd ki az elemtartón található biztonsági szalagot.
2. Ezt követően a lámpa használatra kész.

Használat

1. Nyomd meg a lámpa elején található burkolatot a bekapcsoláshoz.
2. Újabb megnyomással válthatsz a világítási módok között (folyamatos → villogó → kikapcsolt).

Rögzítés

- A lámpa csíptethető kialakítású, így egyszerűen rögzíthető ruházatra, táskára vagy kerékpár alkatrészeire.
- Ügyelj arra, hogy stabilan rögzüljön és ne mozduljon el használat közben.

Biztonsági tudnivalók

- Ne merítsd víz alá – a termék cseppálló, nem vízálló.
- Az elemek nem cserélhetők – ne próbáld szétszerelni a lámpát.
- Kisgyermekektől tartsd távol.

Tárolás

- Száraz helyen tárold.
- Hosszabb ideig tartó tárolás előtt kapcsold ki.