

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Mágneses sörnyitó palacknyitó – kényelmes fogantyúval

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. A beépített mágnes használata
4. Fontos biztonsági tudnivalók
5. Tisztítás és karbantartás
6. Termékadatok
7. Hasznos tippek
8. Gyakori kérdések

Főbb jellemzők

- Praktikus sör- és palacknyitó koronazáras üvegekhez.
- Kényelmes, könnyen megfogható fogantyú.
- Beépített mágnes a leemelt fém kupak megtartásához.
- Kompakt, könnyen tárolható kialakítás.
- Otthoni használatra, partikhoz és összejövetelekhez is praktikus.
- Egyszerű és gyors használat.

Használat lépései

1. Fogja meg stabilan a sörnyitót a fogantyúnál.
2. Helyezze a nyitó fém részét az üveg koronazáras kupakja alá úgy, hogy a nyitó megfelelően kapaszkodjon a kupak peremébe.
3. A fogantyút határozott, kontrollált mozdulattal emelje meg.
4. A kupak a megfelelő mozdulat hatására leválik az üvegről.
5. A felnyitás után vegye le a kupakot, vagy hagyja, hogy a beépített mágnes megtartsa.

A beépített mágnes használata

A sörnyitó beépített mágnessel rendelkezik, amely a fém koronazáras kupakot a felnyitás után megtarthatja. Ez praktikusabbá teszi a használatot, és segít megakadályozni, hogy a

kupak azonnal leessen.

A mágnes a nyitás folyamatát nem befolyásolja, a palack felnyitása a hagyományos sörnyitókhöz hasonló módon történik.

Fontos biztonsági tudnivalók

- A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, palackok koronazáras kupakjának eltávolítására használja.
- Használat közben tartsa stabilan az üveget és a sörnyitót.
- Ne használja sérült, repedt vagy deformálódott sörnyitót.
- Ne használja az eszközt üveg, műanyag vagy más tárgyak fessegetésére.
- Az üveg felnyitásakor ügyeljen arra, hogy a leváló kupak ne okozzon sérülést.
- A termék fémből készült részei használat közben éles pereműek lehetnek, ezért körültekintően használja.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A mágneset tartalmazó terméket tartsa távol olyan eszközöktől és tárgyaktól, amelyek működését az erős mágneses tér befolyásolhatja.

Tisztítás és karbantartás

- A sörnyítő használat után nedves ruhával letörölhető.
- Erősebb szennyeződés esetén enyhe mosogatószeres vízzel tisztítható.
- Tisztítás után törölje szárazra.
- Ne használjon erős vegyszereket, oldószereket vagy súrolószereket.
- A hosszú élettartam érdekében száraz helyen tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Mágneses sörnyítő és palacknyitó
Felhasználás	Koronazáras üvegek felnyitása
Kialakítás	Kényelmes fogantyús
Mágnes	Beépített
Méret	Kb. 10 × 5 cm

Anyag	Cinkötvözet és műanyag
Szín	Fekete
Csomag tartalma	1 db mágneses sörnyítő

Hasznos tippek

A könnyebb és biztonságosabb használat érdekében a palackot mindig stabilan fogja meg, miközben a sörnyítót a kupak peremére helyezi. A nyitót egyenletes, határozott mozdulattal használja, és kerülje a hirtelen, oldalirányú feszegetést.

Gyakori kérdések

Kérdés	Válasz
Milyen üvegekhez használható?	Elsősorban koronazáras kupakkal ellátott sörös- és egyéb üvegek felnyitására alkalmas.
Mire szolgál a beépített mágnes?	A mágnes segít megtartani a felnyitott fém kupakot, így az nem feltétlenül esik le közvetlenül a nyitás után.
Könnyű használni?	Igen. A kényelmes fogantyú és az egyszerű kialakítás lehetővé teszi a gyors és könnyű palacknyitást.
Mekkora a sörnyítő?	A termék mérete körülbelül 10 × 5 cm.
Milyen anyagból készült?	A sörnyítő cinkötvözetből és műanyagból készül.
A csomag hány darab sörnyítót tartalmaz?	A csomag 1 db mágneses sörnyítót tartalmaz.