

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Mágikus henger – Mosható szösztávolító henger

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Ajánlott felületek
4. Fontos biztonsági tudnivalók
5. Tisztítás és karbantartás
6. Termékadatok
7. Hasznos tippek
8. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Mosható és újrahasználható kivitel
- Hatékonyan eltávolítja a szösz, hajszalet és állatszőrt
- Ruhákhoz, bútorokhoz és autókárpitokhoz is használható
- Nem igényel utántöltőt vagy ragasztószalagot
- Egyszerűen tisztítható folyó víz alatt
- Környezetbarát alternatíva az eldobható hengerek helyett

Használat lépései

1. Győződjön meg róla, hogy a tisztítandó felület száraz.
2. Gördítse végig a hengert egyenletes mozdulatokkal a felületen.
3. A tapadóhenger összegyűjti a szösz, port, hajszalet, morzsákat és állatszőrt.
4. Használat után öblítse le a hengert langyos folyó víz alatt.
5. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra használná.

Fontos: A henger csak teljes száradás után nyeri vissza maximális tapadóképességét.

Ajánlott felületek

- Ruházat
- Kabátok

- Kanapék
- Kárpitozott bútorok
- Párnák
- Takarók
- Autóülések
- Textilfelületek

Fontos biztonsági tudnivalók

- Ne használja nedves textílián.
- Ne érintkezzen éles vagy érdes felületekkel.
- Ne használjon vegyszert vagy oldószert a tisztításához.
- Használat után mindig tisztítsa meg a hengert.
- Gyermekektől elzárva tárolja.
- Kizárólag háztartási használatra készült.

Tisztítás és karbantartás

- Használat után öblítse le langyos folyó vízzel.
- Szükség esetén kézzel finoman távolítsa el a nagyobb szennyeződések.
- Ne törölje szárazra törölközővel.
- Hagyja természetes módon teljesen megszáradni.
- Száraz, pormentes helyen tárolja.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Mosható szöszeltávolító henger
Újrahasználható	Igen
Tisztítás	Folyó víz alatt mosható
Alkalmazás	Ruhák, bútorok, autókárpitok
Eltávolít	Szösz, hajsál, por, morzsa, állatszőr
Anyag	Műanyag és speciális tapadófelület
Szín	Fekete

Hasznos tippek

Ha több állatszőr gyűlt össze a hengeren, használat után azonnal öblítse le, így gyorsabban visszanyeri eredeti tapadóképességét.

Mindig várja meg a teljes száradást, így a henger hosszú távon is hatékony marad.

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Nem tapad megfelelően	A henger még nedves	Várja meg a teljes száradást
Nem szedi fel a szőszet	Szennyezett tapadófelület	Öblítse le folyó víz alatt
Csökkent a hatékonyság	Por vagy szennyeződés maradt rajta	Alaposan tisztítsa meg és hagyja megszáradni
Nehezen gördül	Szennyeződés került a tengelyhez	Tisztítsa meg a hengert és a széleit