

HU Magyar zászló – Használati útmutató

Főbb jellemzők

- Méret: 90 × 150 cm
- Anyag: könnyű, tartós poliészter
- Színek: piros – fehér – zöld (magyar nemzeti színek)
- Használat: szurkoláshoz, dekorációhoz, nemzeti ünnepekre és rendezvényekre

Használat lépései

1. Csomagolja ki a zászlót, és simítsa ki, hogy eltűnjenek az esetleges hajtások.
2. Helyezze zászlórúdra, akassza fel, vagy használja dekorációként falon, ablakon, korláton.
3. Kültéri használat esetén rögzítse stabilan, hogy szél esetén se szakadjon meg.
4. Használat után száraz helyen tárolja, összehajtva vagy feltekerve.

Fontos tudnivalók

- A zászló díszítő célra készült, nem hivatalos lobogó.
- Kerülje a tűz, hőszugárzó vagy nyílt láng közelségét.
- Hosszú kültéri használat esetén az UV-sugárzás enyhe fakulást okozhat.
- Szélsőséges időjárás esetén (vihar, eső, hó) ne hagyja kint.

Tisztítás és karbantartás

- Kézzel vagy alacsony hőfokon, kímélő programon mosógépben mosható.

- Ne fehéritse és ne szárítógépben szárítsa.
- Szárítsa árnyékos, jól szellőző helyen, fektetve vagy felfüggetve.
- Ne vasalja közvetlenül – ha szükséges, alacsony hőfokon, textilrétegen keresztül.

i Hibajelenségek és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A zászló elszíneződik	Erős napsugárzás, tartós kültéri használat	Kerülje a hosszú ideig tartó közvetlen napsütést
Anyag megsérül	Erős szél, mechanikai igénybevétel	Rögzítse biztonságosan, ne hagyja viharban kint
Szennyeződés, folt	Por, sár vagy eső	Tisztítsa kézzel vagy kímélő mosással

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Megbízható minőség, gondosan válogatott termékek és vásárlóközpontú kiszolgálás.

Az Ön kényelméért – mindig, mindenhol.