

Használati útmutató

Részletes útmutató a magyar zászló fa nyéllel történő biztonságos használatához.

Kézi zászló • Poliészter • Fa nyél

Használati útmutató

Magyar zászló fa nyéllel – 14×21 cm

Nemzeti lobogó • 32 cm pálca • Darabra vásárolható

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat
5. Tisztítás / Karbantartás
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A 14×21 cm méretű **magyar nemzeti zászló** klasszikus piros–fehér–zöld kivitelben készült. Kézi használatra tervezett, könnyű és praktikus megoldás ünnepségekre, megemlékezésekre és rendezvényekre.

Csomag tartalma

- 1 db magyar zászló (14 × 21 cm)
- 1 db 32 cm hosszú fa nyél

Termékadatok

- Zászló mérete: 14 × 21 cm
- Nyél hossza: 32 cm
- Zászló anyaga: poliészter
- Nyél anyaga: fa
- Értékesítés: darabra

Használat

1. Vegye kézbe a fa nyéllel ellátott zászlót.
2. Tartsa stabilan a pálcát a biztos fogás érdekében.
3. Használja ünnepségeken, rendezvényeken vagy dekorációként.
4. Kültéri használat után száraz helyen tárolja.

Tisztítás / Karbantartás

- Szükség esetén enyhén nedves ruhával tisztítható.
- Mosógépben nem mosható.
- Vegyszer használata nem ajánlott.

Biztonsági tudnivalók

- Kisgyermek csak felnőtt felügyelete mellett használják.
- Ne hajlítsa vagy törje meg a fa nyelét.
- Erős szélben fokozottan ügyeljen a stabil tartásra.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Ne tegye ki tartós nedvességnek.
- Szezonon kívül védett helyen tartsa.