

Rózsaszín masni fólia lufi 32 cm

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ – Használati útmutató

Tartalomjegyzék

- Főbb jellemzők
- Használat lépései
- Fontos biztonsági tudnivalók
- Tisztítás és karbantartás
- Termékadatok
- Tipp
- Hibajelenségek és megoldások

Főbb jellemzők

- Masni formájú dekorációs fólia lufi
- Elegáns rózsaszín kivitel
- Kb. 32 × 22 cm méret
- Születésnapokra, babavárókra és partikra ideális
- Önálló dekorációként vagy luficsokor részeként is használható
- Könnyű és egyszerű használat

Használat lépései

1. Óvatosan vegye ki a lufit a csomagolásból.
2. Keresse meg a felfújó nyílást.
3. Fújja fel levegővel vagy szükség esetén héliummal.
4. Ne fújja túl a lufit, hogy elkerülje a sérülést.
5. A felfújás után helyezze el a kívánt dekorációs helyszínen.
6. Több lufival együtt látványos luficsokor vagy háttérdekoráció alakítható ki.

Fontos biztonsági tudnivalók

- 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.
- A lufi apró alkatrészeket tartalmazhat, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek.

- Ne használja nyílt láng vagy magas hőforrás közelében.
- Óvja az éles tárgyaktól és durva felületektől.
- Csak rendeltetésszerű dekorációs célra használható.

Figyelem: A túlzott felfújás a fólia lufi sérülését vagy kidurranását okozhatja.

Tisztítás és karbantartás

- Szükség esetén puha, száraz ruhával törölje át.
- Ne használjon vegyszereket vagy súrolószereket.
- Használaton kívül száraz, hűvös helyen tárolja.
- Óvja a közvetlen napsütéstől és magas hőmérséklettől.

i Termékadatok

Tulajdonság	Adat
Terméktípus	Fólia lufi
Forma	Masni
Méret	Kb. 32 × 22 cm
Kiszerezés	1 db
Felhasználás	Party és ünnepi dekoráció
Anyag	Fólia

Tipp

A masni alakú fólia lufi különösen jól mutat születésnapi dekorációk, babaváró partik, lánybúcsúk vagy fotósarkok kiegészítőjeként. Több darab együttes használatával látványos dekorációs kompozíció készíthető.

Hibajelenségek és megoldások

Hibajelenség	Lehetséges ok	Megoldás
--------------	---------------	----------

A lufi nem tartja a levegőt	Nem megfelelő zárás vagy sérülés	Ellenőrizze a szelepet és a lufi állapotát
A lufi lassan ereszt	Apró sérülés vagy túlzott felfújás	Csökkentse a nyomást vagy cserélje a lufit
Nehéz felfújni	Nem megfelelő felfújó eszköz	Használjon megfelelő pumpát vagy szívószálat

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ