

# monitorpolc - használati utasítás

## Termékleírás

Ez a praktikus, állítható polc bármely lapos képernyő tetejére könnyedén felszerelhető. Ideális telefon, távirányító, dekorációs tárgyak vagy kisebb eszközök tárolására. Segít a helytakarékoságban és rendezetté teszi a munkateret.

## Felszerelés lépései

1. Készítse elő a polcot: Csomagolja ki a terméket, és ellenőrizze, hogy minden alkatrész sértetlen.
2. Nyissa ki a tartókarokat: A polc hátulján található két kar hajtható ki. Ezek fogják tartani a polcot a képernyő tetején.
3. Helyezze a polcot a monitor / TV tetejére: Illessze a polcot a képernyő felső élére úgy, hogy stabilan feküdjön rajta.
4. Állítsa be a dőlésszöget: A tartókarok szögét egyszerű kézi döntéssel állíthatja be. Úgy állítsa be, hogy a polc vízszintesen álljon, és biztonságosan megtartsa a ráhelyezett tárgyakat.
5. Ellenőrizze a stabilitást: Finoman nyomja meg a polc tetejét és oldalát, hogy megbizonyosodjon róla: szilárdan rögzítve van.
6. Helyezze rá a kívánt tárgyakat: Csak könnyű tárgyakat helyezzen rá (max. 1-2 kg). Kerülje a túlterhelést!

## Fontos tudnivalók

- A polc nem alkalmas nehéz tárgyak tárolására.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a képernyő stabilan áll.
- Tisztítás: nedves, puha ronggyal törölje át, ne használjon agresszív vegyszert.
- Ne használja ívelt képernyőn!

## Műszaki adatok

- Anyag: ABS műanyag
- Szín: fekete
- Méret: 31 × 13 cm
- Terhelhetőség: max. 1-2 kg
- Állítható dőlésszög: igen (kézi döntéssel)
- Kompatibilis: síkképernyős monitorok és TV-k

A termék műanyagból készült. Kérjük, ha már nincs rá szüksége, helyezze szelektíven a megfelelő hulladékgyűjtőbe.