

Használati útmutató

Részletes útmutató a natúr fa korong kreatív felhasználásához és dekorációk készítéséhez.

DIY dekoráció • Kreatív hobbi • Festhető fa alap

Használati útmutató

Natúr fa korong dekorációhoz, kézműveskedéshez – 25 mm

Natúr fenyőfa • Festhető felület • DIY kreatív alap

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat lépései
5. Kreatív felhasználási tippek
6. Biztonsági tudnivalók
7. Tárolás

Áttekintés

A natúr fa korong egy sokoldalúan felhasználható **kreatív dekorációs alapanyag**, amely különféle DIY projektekhez, kézműves foglalkozásokhoz és dekorációk készítéséhez használható.

A sima, natúr fa felület könnyen festhető, rajzolható, gravírozható vagy ragasztható.

Csomag tartalma

- Natúr fa korong (darabra értékesítve)

A termék dekorációs alapanyag, további kellékeket (festék, zsinór stb.) nem tartalmaz.

Termékadatok

- Átmérő: kb. 25 mm
- Vastagság: kb. 2–3 mm
- Anyag: natúr fenyőfa
- Felület: sima, festhető
- Kialakítás: lyuk nélküli

Használat lépései

1. Tisztítsd meg a fa korong felületét portól vagy szennyeződéstől.
2. Díszítsd festékkel, filctollal vagy gravírozással.
3. Száradás után ragasztással vagy fúrással rögzíthető dekorációhoz.
4. Készíts belőle egyedi díszet, címkét vagy kreatív dekorációt.

Kreatív felhasználási tippek

- karácsonyi díszek készítése
- ajándékkísérő címkék
- gravírozott emléktárgyak
- DIY dekorációk
- kreatív foglalkozások gyerekeknek

Biztonsági tudnivalók

- Apró alkatrész – kisgyermekektől tartsd távol.
- Kreatív foglalkozásnál javasolt felnőtt felügyelete.
- Ne használd ételkészítéssel közvetlen érintkezésben.

Tárolás

- Száraz helyen tárold.
- Kerüld a nedvességet.
- Közvetlen napfénytől vedd.