

Használati útmutató

Útmutató a háromrészes snack és desszertes tál helyes használatához.

Konyhai kínáló • Rozsdamentes tál • Fogantyús szett

Használati útmutató

Snack tál, desszertes tál – három részes, rozsdamentes anyagból, fogantyúval

Egy darab háromrészes tál • Nem szétszedhető • Fogantyúval használható

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Fogantyú felhelyezése
5. Használat
6. Tisztítás / Karbantartás
7. Biztonsági tudnivalók
8. Tárolás

Áttekintés

Ez a termék egy **egy darabból álló, háromrekeszes snack és desszertes tál**, amely ideális különféle rágcslálnivalók, édességek és kisebb falatok esztétikus kínálására.

A három rész **gyárilag egybe van építve**, a tál **nem szétszedhető**.

Csomag tartalma

- 1 db háromrészes, egybeépített rozsdamentes snack tál
- 1 db fogantyú

Termékadatok

- Egy rekesz átmérője: 10,5 cm
- Teljes tál átmérője: 21,5 cm
- Teljes magasság fogantyúval: 10,5 cm
- Anyag: rozsdamentes acél

Fogantyú felhelyezése

1. Helyezd a fogantyút a tál középső rögzítési pontjára.
2. Csavard be vagy rögzítsd a fogantyút a stabil tartás érdekében.
3. Ellenőrizd, hogy a fogantyú megfelelően rögzült-e használat előtt.

Használat

- Töltsd meg a három rekeszt különböző snackekkel vagy édességekkel.
- A fogantyú segítségével könnyen mozgathatod a teljes tálat.
- Ideális vendégváráshoz, családi összejövetelekhez vagy ünnepi alkalmakra.

Tisztítás / Karbantartás

- Langyos, mosogatószeres vízzel tisztítható.
- Puha szivaccsal tisztítsd a karcolások elkerülése érdekében.
- Töröld szárazra mosás után.

Biztonsági tudnivalók

- A tál nem szétszedhető – ne próbáld meg erővel szétszerelni.
- Ne tedd közvetlen hőforrásra vagy nyílt láng közelébe.

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárold.
- Hosszabb tárolás előtt tisztítsd meg és töröld szárazra.