

Használati útmutató

Részletes útmutató a WiFi ajtó- és ablaknyitás érzékelő biztonságos használatához és párosításához.

Okosotthon • Tuya Smart kompatibilis • Vezeték nélküli

Használati útmutató

WiFi ajtó- és ablaknyitás érzékelő

Tuya Smart kompatibilis • 2.4 GHz WiFi • Elemes működés

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Párosítás lépései
4. Telepítés
5. Használat
6. Biztonsági tudnivalók

Áttekintés

A WiFi ajtó- és ablaknyitás érzékelő valós idejű értesítést küld mobiltelefonodra, ha nyitást vagy zárást érzékel. Az eszköz Tuya Smart kompatibilis, és közvetlenül csatlakozik a 2.4 GHz WiFi hálózathoz.

Csomag tartalma

- 1 db fő érzékelő egység
- 1 db mágneses érzékelő rész
- Rögzítéshez szükséges ragasztó / csavar (változattól függően)

Párosítás lépései

1. Helyezze be az elemet az eszközbe.
2. Töltse le a **Tuya Smart** vagy **Smart Life** alkalmazást.
3. Kapcsolja be telefonján a 2.4 GHz WiFi hálózatot.
4. Az alkalmazásban válassza az „Eszköz hozzáadása” opciót.
5. Tartsa nyomva az érzékelő gombját (ha van) vagy aktiválja párosítási módba a készüléket, amíg a LED villogni kezd.

6. Az alkalmazásban kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a csatlakoztatáshoz.

Fontos: Az eszköz kizárólag 2.4 GHz WiFi hálózaton működik.

Telepítés

1. Rögzítse a fő egységet az ajtó vagy ablak fix részére.
2. A mágneses részt rögzítse a mozgó részre.
3. Ügyeljen arra, hogy a két egység zárt állapotban egymáshoz közel legyen.

Használat

Nyitás esetén az alkalmazás azonnali értesítést küld. Automatizálás is beállítható, például riasztás indítása vagy más eszköz aktiválása.

Biztonsági tudnivalók

- Ne tegye ki nedvességnek vagy víznek.
- Kizárólag beltéri használatra ajánlott.
- Elemcserét csak megfelelő típusú elemmel végezzen.
- Gyermekektől elzárva tartandó.