

Használati útmutató

Részletes útmutató a LED zseblámpa USB-C töltéssel, zoom funkcióval – újratölthető akkus modell biztonságos használatához.

USB-C • Zoom • 3 mód • IP44

Használati útmutató

LED zseblámpa USB-C töltéssel, zoom funkcióval – újratölthető akkus

Kompakt kivitel • 3 világítási mód • Fröccsenésálló (IP44)

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés
2. Csomag tartalma
3. Termékadatok
4. Használat lépésről lépésre
5. Töltés
6. Tisztítás / Karbantartás
7. Biztonsági tudnivalók

Áttekintés

A LED zseblámpa kompakt, erős fényű, újratölthető világítóeszköz, amely zoom funkcióval és három világítási móddal rendelkezik.

IP44 védelemmel ellátott, így kültéri használatra is alkalmas fröccsenő víz ellen védett kivitelben.

Csomag tartalma

- 1 db LED zseblámpa
- 1 db USB töltőkábel

Termékadatok

- Méret: 35 × 30,5 × 130 mm
- Tápellátás: beépített újratölthető akkumulátor
- Töltés: USB-C
- Világítási módok: erős fény, gyenge fény, villogó
- Védelem: IP44
- Szín: fekete

Használat lépésről lépésre

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg a gumírozott kapcsolót.
2. Újabb megnyomással válthat a világítási módok között (erős / gyenge / villogó).
3. A zoom funkció használatához húzza előre vagy hátra a lámpafejet a fókusz beállításához.
4. Kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a kapcsolót.

Töltés

- Csatlakoztassa az USB-C kábelt a zseblámpához.
- A másik végét csatlakoztassa számítógéphez, hálózati adapterhez, autós töltőhöz vagy power bankhoz.
- Töltés közben ne használja folyamatosan a készüléket.
- Csak ajánlott vagy megfelelő minőségű töltőt használjon.

Tisztítás / Karbantartás

- Száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítható.
- Ne merítse vízbe.
- A lencsét rendszeresen tisztítsa a por és szennyeződések eltávolítása érdekében.

Biztonsági tudnivalók

- Soha ne világítson közvetlenül a szemébe.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek.
- Sérülés esetén ne használja tovább a készüléket.