

MARKETPLACC WEBÁRUHÁZ

Zuhanyfüggöny 180 × 200 cm – műanyag akasztóhorgokkal

Használati útmutató

Tartalomjegyzék

1. Főbb jellemzők
2. Használat lépései
3. Fontos biztonsági tudnivalók
4. Tisztítás és karbantartás
5. Termékadatok
6. Hasznos tippek
7. Gyakori problémák és megoldások

Főbb jellemzők

- Praktikus zuhanyfüggöny fürdőszobai használatra.
- 180 × 200 cm-es méret.
- Egyszínű fehér kivitel.
- 95% polietilén és 5% EVA anyagösszetétel.
- A csomag műanyag akasztóhorgokat is tartalmaz.
- A megfelelő zuhanyfüggöny-rúdra egyszerűen felszerelhető.
- A függöny könnyen elhúzható és szükség esetén levehető.
- Megfelelően elhelyezve segít csökkenteni a zuhanyzás közben kifröccsenő víz mennyiségét.
- Langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítható.

⚙️ **Használat lépései**

1. Ellenőrizze, hogy a zuhanyfüggöny-rúd stabilan és megfelelően van-e rögzítve.
2. Vegye ki a zuhanyfüggönyt és a mellékelt műanyag akasztóhorgokat a csomagolásból.
3. Helyezze az akasztóhorgokat a zuhanyfüggöny-rúdra.
4. Akassza fel a zuhanyfüggöny felső részét a horgokra.
5. Ellenőrizze, hogy a függöny minden rögzítési ponton megfelelően csatlakozik-e.
6. Húzza szét a függönyt úgy, hogy megfelelően takarja a zuhanyzó nyílását.
7. Zuhanyzás után húzza szét a függönyt, hogy elősegítse a megfelelő szellőzést és száradást.
8. Szükség esetén a függöny az akasztóhorgokról levehető és megtisztítható.

⚠️ **Fontos biztonsági tudnivalók**

- A terméket kizárólag zuhanyfüggönyként, rendeltetésszerűen használja.
- Ne használja kapaszkodóként, támaszkodásra vagy más tárgyak rögzítésére.
- Ne terhelje a zuhanyfüggönyt vagy az akasztóhorgokat a rendeltetésszerű használaton túl.
- A zuhanyfüggöny-rúdnak stabilan és biztonságosan kell rögzülnie.
- A függöny mozgatásakor ne húzza vagy rángassa erőteljesen.
- Rendszeresen ellenőrizze a függöny és az akasztóhorgok állapotát.
- Sérült, elszakadt vagy deformálódott akasztóhorgot ne használjon.
- Sérült vagy szakadt függönyt ne használjon tovább.
- Tartsa távol a terméket nyílt lángtól és erős hőforrásoktól.
- A műanyag akasztóhorgokat kisgyermektől tartsa távol, és ne engedje őket a termékkel játszani.

Tisztítás és karbantartás

- A zuhanyfüggöny langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel tisztítható.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív, maró hatású vagy erősen súroló tisztítószereket.
- Tisztítás után hagyja a függönyt teljesen megszáradni.
- Használat után érdemes a függönyt teljesen széthúzva hagyni, hogy a felület könnyebben megszáradjon.
- A megfelelő szellőzés elősegítheti a függöny gyorsabb száradását.
- Időnként ellenőrizze az akasztóhorgokat és a függöny felső rögzítési pontjait.
- A sérült vagy eltört akasztóhorgot ne használja tovább.
- Hosszabb tárolás előtt a függönyt tisztítsa meg és teljesen szárítsa meg.
- A terméket tiszta és száraz állapotban tárolja.

i Termékadatok

Tulajdonság	Érték
Terméktípus	Zuhanyfüggöny
Termék neve	Zuhanyfüggöny 180 × 200 cm – műanyag akasztóhorgokkal
Szín	Fehér
Méret	180 × 200 cm
Anyag	95% polietilén, 5% EVA
Akasztóhorgok	Műanyag akasztóhorgok
Tartozék	Műanyag akasztóhorgok
Tisztítás	Langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel
Szárítás	Tisztítás után teljesen megszáritandó
Gyártó	Pepco
SKU	61791701
Style	617917
Vonalkód	2200161791764

Hasznos tippek

Zuhanyzás után érdemes a függönyt teljesen széthúзва hagyni, hogy a levegő könnyebben körbejárja a felületét, és elősegítse a száradást.

A rendszeres, kíméletes tisztítás segíthet megőrizni a zuhanyfüggöny megfelelő állapotát. A gyártói útmutató szerint langyos víz és enyhe tisztítószer használata javasolt.

A függöny megfelelő elhelyezése fontos a mindennapi használat során. Érdemes úgy beállítani, hogy a zuhanyzás közben keletkező víz lehetőleg a zuhanyzó területén belül maradjon.

A műanyag akasztóhorgoknak köszönhetően a függöny egyszerűen mozgatható, illetve szükség esetén levehető a zuhanyfüggöny-rúdról.

MarketPlacc

Gyakori problémák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A függöny nehezen mozgatható.	Az akasztóhorgok nem megfelelően helyezkednek el a rúdon.	Ellenőrizze a horgok megfelelő elhelyezkedését, majd óvatosan mozgassa a függönyt.
A függöny egyik része lecsúszik a rúdról.	Az egyik akasztóhorog nincs megfelelően rögzítve.	Ellenőrizze az adott horgot, és helyezze vissza megfelelően.
Víz kerül a fürdőszoba padlójára.	A függöny nincs megfelelően elhelyezve, vagy a víz a függöny mellett jut ki.	Helyezze a függönyt úgy, hogy megfelelően takarja a zuhanyzó nyílását.
A függöny lassan szárad.	A függöny összehúzva maradt, vagy nem megfelelő a helyiség szellőzése.	Húzza szét teljesen a függönyt, és biztosítson megfelelő szellőzést.
A függöny szennyezett.	A használat során víz-, szappan- vagy egyéb szennyeződés kerülhet a felületére.	Tisztítsa meg langyos vízzel és enyhe tisztítószerrel, majd hagyja teljesen megszáradni.
Egy akasztóhorog eltört.	Mechanikai sérülés vagy túlzott terhelés.	A sérült horgot ne használja tovább, hanem cserélje megfelelő akasztóhorogra.
A függöny felső része megsérült.	Erős húzás, rángatás vagy túlzott terhelés.	Ne használja tovább sérült állapotban, és szükség esetén cserélje ki a terméket.